

COBB

TM

ROZPALTE TO – KDEKOLI – KDYKOLI



GRILOVACÍ BRIKETY COBBLESTONE

č. výr. 26

NÁVOD K POUŽITÍ

Brikety Cobblestone jsou vyrobeny z kokosových skořápek a jejich použití je velmi jednoduché.

1. Vyjměte briketu Cobblestone z obalu.
2. Vložte briketu Cobblestone do košíku a zapalte uprostřed (podpalovač není potřeba).
3. Vyčkejte 4–5 minut až se z brikety přestane kouřit.
4. Na gril COBB umístěte příslušenství, na kterém budete pokrm připravovat (např. grilovací mřížku, grilovací plotýnku aj.) a nechejte přibližně 5 minut rozehrát - bez poklopu!
5. Nyní jste připraveni grilovat až dvě hodiny.

Po grilování sejměte poklop a veškeré příslušenství, aby mohla briketa vyhořet.

Před odstraněním popela se ujistěte, že zcela vyhořel a vychladl.

Popel zlikvidujte zodpovědným způsobem, mimo dosah dětí a zvířat.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

EUROFIT Prosperity s.r.o.

Makovského nám. 2, 616 00 Brno

Tel: 777 130 500, 731 408 620

E-mail: info@hobbychef.cz

www.hobbychef.cz | www.cobb-gril.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při zapalování brikety Cobblestone dbejte zvýšené opatrnosti, může dojít ke vzplanutí.
- Brikety uchovávejte mimo dosah tepla a otevřeného ohně a skladujte v suchém a dobře větraném prostoru.
- Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů ohně, zdržte se kouření.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů – kontakt s hořlavým materiálem může způsobit požár.
- Brikety uchovávejte a používejte v dobře větraném prostoru.
- Briketa je zdraví škodlivá při požití.
- Kouř z brikety nevdechujte, vdechnutí může způsobit podráždění dýchacích cest.
- Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Může způsobit podráždění kůže, při kontaktu s kůží okamžitě omyjte vodou a mýdlem.
- Může způsobit vážné podráždění očí - při zasažení očí je opatrně několik minut vyplachujte vodou. Máte-li nasazeny kontaktní čočky, a pokud je lze snadno vyjmout, před vypláchnutím je vyjměte.
- Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.
- Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nevdechujte dým, výpary, mlhu, prach apod.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

Kokosové uhlí je přírodní produkt, jehož vlastnosti mohou být ovlivněny podmínkami skladování i manipulací.

Skladujte při pokojové teplotě, mimo dosah přímého slunečního záření, vlhka a vysoké vzdušné vlhkosti, v dobře větrané místnosti.

Krabici vždy uchovávejte uzavřenou a chráněnou a nikdy neotvírejte plastový sáček s briketou, pokud nemáte v úmyslu briketu Cobblestone použít.

Vyvarujte se pádu nebo nadměrnému zatížení krabice.

SLOŽENÍ

Dřevěné uhlí z kokosových skořápek, dusičnan strontnatý, dusičnan sodný, kukuřičný škrob.